





Listas de peças



Lista de peças da chave de torque TWLC2/4




Nº do item	Nº da peça		Qtde.	Descrição
	TWLC2	TWLC4		
1	LDFAS020002	LDFAS040002	1	Conjunto do corpo TWLC
1.1	STDFA000070	STDFA000070	1	–Bujão

Listas de peças - continuação

Nº do item	Nº da peça		Qtde.	Descrição
	TWLC2	TWLC4		
1.2	LDFBD020001	LDFBD040001	1	–Corpo TWLC
2	DFTAS010001	DFTAS010001	1	Conjunto do coletor multiarticulado
2.1	STDHC000005	STDHC000005	1	–Acoplamento fêmea
2.2	STDRC000041	STDRC000041	1	–Anel elástico
2.3	DFTSB010001	DFTSB010001	1	–Banjo multiarticulado
2.4	STDHC000004	STDHC000004	1	–Acoplamento macho
2.5	INTHC000002	INTHC000002	1	–Adaptador
2.6	DFTAY010001	DFTAY010001	1	–Forquilha multiarticulada de avanço
2.7	STDFA000027	STDFA000027	1	–Parafuso
2.8	STDST000078	STDST000078	1	–Tampa
2.9	Kit de vedação multiarticulada DFTAS010004	Kit de vedação multiarticulada DFTAS010004	4	–Vedação
			2	–Vedação
			3	–Vedação
2.10	DFTSP010001	DFTSP010001	1	–Suporte multiarticulado
2.11	STDFA000025	STDFA000025	4	–Parafuso
2.12	DFTAS010003	DFTAS010003	1	–Forquilha multiarticulada de retração
3	—	STDST000078	2	Tampa
4	—	STDFA000026	2	Parafuso
5	STDST000040	STDST000040	1	Êmbolo com mola
6	STDST000021	STDST000021	1	Mola
7	DFTAS020003	DFTAS040003	1	Conjunto do mecanismo alternador TWLC
7.1	DFTSH020001	DFTSH040001	1	–Mecanismo alternador TWLC
7.2	DFTSP020001	DFTSP040001	2	–Pino do mecanismo alternador TWLC
7.3	STDST000017	STDST000018	2	–Mola
7.4	STDFA000056	STDFA000058	2	–Parafuso
8	DFTGL020001	DFTGL040001	1	Gaxeta TWLC
9	Kit de vedação do corpo DFTAS020005	Kit de vedação do corpo DFTAS040005	1	Vedação
			1	Vedação
			1	Vedação
			1	Vedação
10	DFTRD020001	DFTRD040001	1	Haste do pistão TWLC
11	DFTPI020001	DFTPI040001	1	Pistão TWLC
12	STDFA000024	STDFA000033	1	Parafuso
13	—	LDFTP040001	1	Placa superior TWLC
14	LDFLA020001	LDFLA040001	1	Decalque TWLC
15	—	STDFA000029	2	Parafuso
16	—	STDST000079	2	Tampa

*O corpo TWLC tem uma placa superior integral.

Listas de peças - continuação



Listas de peças - continuação

Chave de torque TWLC2: Lista de peças da cabeça

Cabeça ref.: TWL2-1

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
1	DFTHP020001	1	Pino da cabeça TWL2
2	DFTAS020011	1	Conjunto da placa lateral esquerda TWL2 (cabeça 1)
2.1	DFTLA020004	1	-Decalque TWL2
2.2	STDST000073	1	-Bujão abaulado
2.3	DFTSJ020001	1	-Bucha da placa lateral TWL2 (cabeça 1)
3	STDFA000062	1	Parafuso
4	DFTLS020001	1	Mola lâmina TWL2
5	STDFA000088	2	Parafuso
6	DFTSL020001	1	Deslizador TWL2
7	STDST000012	2	Mola
**8	DFTDS020001	1	Trava guia TWL2 (cabeça 1)
**9	—	1	Catraca TWL2 (cabeça 1)
—	DFTRT020001C	—	1 1/4 pol./32 mm A/F (cabeça 1)
	DFTRT020001H	—	1 7/16 pol./36 mm A/F (cabeça 1)
10	STDFA000042	3	Parafuso
11	DFTAS020012	1	Conjunto da placa lateral direita TWL2 (cabeça 1)
11.1	DFTSJ020001	1	-Bucha da placa lateral TWL2 (cabeça 1)
11.2	STDST000073	1	-Bujão abaulado
11.3	DFTLA020004	1	-Decalque TWL2
12	DFTCR020001	1	Manivela TWL2 (cabeça 1)

**Troque o par.

Cabeça ref.: TWL2-2

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
1	DFTHP020001	1	Pino da cabeça TWL2
2	DFTAS020014	1	Conjunto da placa lateral esquerda TWL2 (cabeça 2)
2.1	DFTLA020004	1	-Decalque TWL2
2.2	STDST000073	1	-Bujão abaulado
2.3	DFTSJ020002	1	-Bucha da placa lateral TWL2 (cabeça 2)
3	STDFA000062	1	Parafuso
4	DFTLS020001	1	Mola lâmina TWL2
5	STDFA000088	2	Parafuso
6	DFTSL020001	1	Deslizador TWL2
7	STDST000012	2	Mola

Listas de peças - continuação

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
**8	DFTDS020002	1	Trava guia TWL2 (cabeça 2)
**9	—	1	Catraca TWL2 (cabeça 2)
—	DFTRT020002E	—	1 5/8 pol./41 mm A/F (cabeça 2)
10	STDFA000042	3	Parafuso
11	DFTAS020015	1	Conjunto da placa lateral direita TWL2 (cabeça 2)
11.1	DFTSJ020002	1	-Bucha da placa lateral TWL2 (cabeça 2)
11.2	STDST000073	1	-Bujão abaulado
11.3	DFTLA020004	1	-Decalque TWL2
12	DFTCR020002	1	Manivela TWL2 (cabeça 2)

**Troque o par.

Cabeça ref.: TWL2-3

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
1	DFTHP020001	1	Pino da cabeça TWL2
2	DFTAS020017	1	Conjunto da placa lateral esquerda TWL2 (cabeça 3)
2.1	DFTLA020004	1	-Decalque TWL2
2.2	STDST000073	1	-Bujão abaulado
2.3	DFTSJ020003	1	-Bucha da placa lateral TWL2 (cabeça 3)
3	STDFA000062	1	Parafuso
4	DFTLS020001	1	Mola lâmina TWL2
5	STDFA000088	2	Parafuso
6	DFTSL020001	1	Deslizador TWL2
7	STDST000012	2	Mola
**8	DFTDS020003	1	Trava guia TWL2 (cabeça 3)
**9	—	1	Catraca TWL2 (cabeça 3)
—	DFTRT020003D	—	1 13/16 pol./46 mm A/F (cabeça 3)
10	STDFA000042	3	Parafuso
11	DFTAS020018	1	Conjunto da placa lateral direita TWL2 (cabeça 3)
11.1	DFTSJ020003	1	-Bucha da placa lateral TWL2 (cabeça 3)
11.2	STDST000073	1	-Bujão abaulado
11.3	DFTLA020004	1	-Decalque TWL2
12	DFTCR020003	1	Manivela TWL2 (cabeça 3)

**Troque o par.

Listas de peças - continuação

Cabeça ref.: TWL2-4

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
1	DFTHP020001	1	Pino da cabeça TWL2
2	DFTAS020020	1	Conjunto da placa lateral esquerda TWL2 (cabeça 4)
2.3	DFTSJ020004	1	-Bucha da placa lateral TWL2 (cabeça 4)
2.1	DFTLA020004	1	-Decalque TWL2
2.2	STDST000073	1	-Bujão abaulado
3	STDFA000062	1	Parafuso
4	DFTLS020001	1	Mola lâmina TWL2
5	STDFA000088	2	Parafuso
6	DFTSL020001	1	Deslizador TWL2
7	STDST000012	2	Mola
**8	DFTDS020004	1	Trava guia TWL2 (cabeça 4)
**9	—	1	Catraca TWL2 (cabeça 4)
—	DFTRT020004D	—	2 pol./50 mm A/F (cabeça 4)
10	STDFA000042	3	Parafuso
11	DFTAS020021	1	Conjunto da placa lateral direita TWL2 (cabeça 4)
11.1	DFTSJ020004	1	-Bucha da placa lateral TWL2 (cabeça 4)
11.2	STDST000073	1	-Bujão abaulado
11.3	DFTLA020004	1	-Decalque TWL2
12	DFTCR020004	1	Manivela TWL2 (cabeça 4)

**Troque o par.

Cabeça ref.: TWL2-5

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
1	DFTHP020001	1	Pino da cabeça TWL2
2	DFTAS020023	1	Conjunto da placa lateral esquerda TWL2 (cabeça 5)
2.1	DFTLA020004	1	-Decalque TWL2
2.2	STDST000073	1	-Bujão abaulado
2.3	DFTSJ020005	1	-Bucha da placa lateral TWL2 (cabeça 5)
3	STDFA000062	1	Parafuso
4	DFTLS020001	1	Mola lâmina TWL2
5	STDFA000088	2	Parafuso
6	DFTSL020001	1	Deslizador TWL2
7	STDST000012	2	Mola
**8	DFTDS020005	1	Trava guia TWL2 (cabeça 5)
**9	—	1	Catraca TWL2 (cabeça 5)

Listas de peças - continuação

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
—	DFTRT020005D	—	2 3/16 pol./55 mm A/F (cabeça 5)
10	STDFA000042	3	Parafuso
11	DFTAS020024	1	Conjunto da placa lateral direita TWL2 (cabeça 5)
11.1	DFTSJ020005	1	-Bucha da placa lateral TWL2 (cabeça 5)
11.2	STDST000073	1	-Bujão abaulado
11.3	DFTLA020004	1	-Decalque TWL2
12	DFTCR020005	1	Manivela TWL2 (cabeça 5)

**Troque o par.

Cabeça ref.: TWL2-6

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
1	DFTHP020001	1	Pino da cabeça TWL2
2	DFTAS020026	1	Conjunto da placa lateral esquerda TWL2 (cabeça 6)
2.1	DFTLA020004	1	-Decalque TWL2
2.2	STDST000073	1	-Bujão abaulado
2.3	DFTSJ020006	1	-Bucha da placa lateral TWL2 (cabeça 6)
3	STDFA000062	1	Parafuso
4	DFTLS020001	1	Mola lâmina TWL2
5	STDFA000088	2	Parafuso
6	DFTSL020001	1	Deslizador TWL2
7	STDST000012	2	Mola
**8	DFTDS020006	1	Trava guia TWL2 (cabeça 6)
**9	—	1	Catraca TWL2 (cabeça 6)
—	DFTRT020006C	—	2 3/8 pol./60 mm A/F (cabeça 6)
10	STDFA000042	3	Parafuso
11	DFTAS020027	1	Conjunto da placa lateral direita TWL2 (cabeça 6)
11.1	DFTSJ020006	1	-Bucha da placa lateral TWL2 (cabeça 6)
11.2	STDST000073	1	-Bujão abaulado
11.3	DFTLA020004	1	-Decalque TWL2
12	DFTCR020006	1	Manivela TWL2 (cabeça 6)

**Troque o par.

Listas de peças - continuação

Chave de torque TWLC4: Lista de peças da cabeça

Cabeça ref.: TWL4-1

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
1	DFTHP040001	1	Pino da cabeça TWL4
2	DFTAS040007	1	Conjunto da placa lateral esquerda TWL4 (cabeça 1)
2.1	DFTLA040004	1	-Decalque TWL4
2.2	STDST000074	1	-Bujão abaulado
2.3	DFTSJ040001	1	-Bucha da placa lateral TWL4 (cabeça 1)
3	STDFA000062	1	Parafuso
4	DFTLS040001	1	Mola lâmina TWL4
5	STDFA000088	2	Parafuso
6	DFTSL040001	1	Deslizador TWL4
7	STDST000013	2	Mola
**8	DFTDS040001	1	Trava guia TWL4 (cabeça 1)
**9	—	1	Catraca TWL4 (cabeça 1)
—	DFTRT040001D	—	1 5/8 pol./41 mm A/F (cabeça 1)
10	STDFA000045	2	Parafuso
10A	STDFA000043	1	Parafuso
11	DFTAS040008	1	Conjunto da placa lateral direita TWL4 (cabeça 1)
11.1	DFTSJ040001	1	-Bucha da placa lateral TWL4 (cabeça 1)
11.2	STDST000074	1	-Bujão abaulado
11.3	DFTLA040004	1	-Decalque TWL4
12	DFTCR040001	1	Manivela TWL4 (cabeça 1)

**Troque o par.

Cabeça ref.: TWL4-2

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
1	DFTHP040001	1	Pino da cabeça TWL4
2	DFTAS040010	1	Conjunto da placa lateral esquerda TWL4 (cabeça 2)
2.1	DFTLA040004	1	-Decalque TWL4
2.2	STDST000074	1	-Bujão abaulado
2.3	DFTSJ040002	1	-Bucha da placa lateral TWL4 (cabeça 2)
3	STDFA000062	1	Parafuso
4	DFTLS040001	1	Mola lâmina TWL4
5	STDFA000088	2	Parafuso
6	DFTSL040001	1	Deslizador TWL4
7	STDST000013	2	Mola

Listas de peças - continuação

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
**8	DFTDS040002	1	Trava guia TWL4 (cabeça 2)
**9	—	1	Catraca TWL4 (cabeça 2)
—	DFTRT040002D	—	1 13/16 pol./46 mm A/F (cabeça 2)
10	STDFA000045	2	Parafuso
10A	STDFA000043	1	Parafuso
11	DFTAS040011	1	Conjunto da placa lateral direita TWL4 (cabeça 2)
11.1	DFTSJ040002	1	-Bucha da placa lateral TWL4 (cabeça 2)
11.2	STDST000074	1	-Bujão abaulado
11.3	DFTLA040004	1	-Decalque TWL4
12	DFTCR040002	1	Manivela TWL4 (cabeça 2)

**Troque o par.

Cabeça ref.: TWL4-3

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
1	DFTHP040001	1	Pino da cabeça TWL4
2	DFTAS040013	1	Conjunto da placa lateral esquerda TWL4 (cabeça 3)
2.1	DFTLA040004	1	-Decalque TWL4
2.2	STDST000074	1	-Bujão abaulado
2.3	DFTSJ040003	1	-Bucha da placa lateral TWL4 (cabeça 3)
3	STDFA000062	1	Parafuso
4	DFTLS040001	1	Mola lâmina TWL4
5	STDFA000088	2	Parafuso
6	DFTSL040001	1	Deslizador TWL4
7	STDST000013	2	Mola
**8	DFTDS040003	1	Trava guia TWL4 (cabeça 3)
**9	—	1	Catraca TWL4 (cabeça 3)
—	DFTRT040003D	—	2 pol./50 mm A/F (cabeça 3)
10	STDFA000045	2	Parafuso
10A	STDFA000043	1	Parafuso
11	DFTAS040014	1	Conjunto da placa lateral direita TWL4 (cabeça 3)
11.1	DFTSJ040003	1	-Bucha da placa lateral TWL4 (cabeça 3)
11.2	STDST000074	1	-Bujão abaulado
11.3	DFTLA040004	1	-Decalque TWL4
12	DFTCR040003	1	Manivela TWL4 (cabeça 3)

**Troque o par.

Listas de peças - continuação

Cabeça ref.: TWL4-4

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
1	DFTHP040001	1	Pino da cabeça TWL4
2	DFTAS040016	1	Conjunto da placa lateral esquerda TWL4 (cabeça 4)
2.1	DFTLA040004	1	-Decalque TWL4
2.2	STDST000074	1	-Bujão abaulado
2.3	DFTSJ040004	1	-Bucha da placa lateral TWL4 (cabeça 4)
3	STDFA000062	1	Parafuso
4	DFTLS040001	1	Mola lâmina TWL4
5	STDFA000088	2	Parafuso
6	DFTSL040001	1	Deslizador TWL4
7	STDST000013	2	Mola
**8	DFTDS040004	1	Trava guia TWL4 (cabeça 4)
**9	—	1	Catraca TWL4 (cabeça 4)
—	DFTRT040004D	—	2 3/16 pol./55 mm A/F (cabeça 4)
10	STDFA000045	2	Parafuso
10A	STDFA000043	1	Parafuso
11	DFTAS040017	1	Conjunto da placa lateral direita TWL4 (cabeça 4)
11.1	DFTSJ040004	1	-Bucha da placa lateral TWL4 (cabeça 4)
11.2	STDST000074	1	-Bujão abaulado
11.3	DFTLA040004	1	-Decalque TWL4
12	DFTCR040004	1	Manivela TWL4 (cabeça 4)

**Troque o par.

Cabeça ref.: TWL4-5

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
1	DFTHP040001	1	Pino da cabeça TWL4
2	DFTAS040019	1	Conjunto da placa lateral esquerda TWL4 (cabeça 5)
2.1	DFTLA040004	1	-Decalque TWL4
2.2	STDST000074	1	-Bujão abaulado
2.3	DFTSJ040005	1	-Bucha da placa lateral TWL4 (cabeça 5)
3	STDFA000062	1	Parafuso
4	DFTLS040001	1	Mola lâmina TWL4
5	STDFA000088	2	Parafuso
6	DFTSL040001	1	Deslizador TWL4
7	STDST000013	2	Mola
**8	DFTDS040005	1	Trava guia TWL4 (cabeça 5)

Listas de peças - continuação

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
**9	—	1	Catraca TWL4 (cabeça 5)
—	DFTRT040005C	—	2 3/8 pol./60 mm A/F (cabeça 5)
10	STDFA000045	2	Parafuso
10A	STDFA000043	1	Parafuso
11	DFTAS040020	1	Conjunto da placa lateral direita TWL4 (cabeça 5)
11.1	DFTSJ040005	1	-Bucha da placa lateral TWL4 (cabeça 5)
11.2	STDST000074	1	-Bujão abaulado
11.3	DFTLA040004	1	-Decalque TWL4
12	DFTCR040005	1	Manivela TWL4 (cabeça 5)

**Troque o par.

Cabeça ref.: TWL4-6

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
1	DFTHP040001	1	Pino da cabeça TWL4
2	DFTAS040022	1	Conjunto da placa lateral esquerda TWL4 (cabeça 6)
2.1	DFTLA040004	1	-Decalque TWL4
2.2	STDST000074	1	-Bujão abaulado
2.3	DFTSJ040006	1	-Bucha da placa lateral TWL4 (cabeça 6)
3	STDFA000062	1	Parafuso
4	DFTLS040001	1	Mola lâmina TWL4
5	STDFA000088	2	Parafuso
6	DFTSL040001	1	Deslizador TWL4
7	STDST000013	2	Mola
**8	DFTDS040006	1	Trava guia TWL4 (cabeça 6)
**9	—	1	Catraca TWL4 (cabeça 6)
—	DFTRT040006C	—	2 9/16 pol./65 mm A/F (cabeça 6)
10	STDFA000045	2	Parafuso
10A	STDFA000043	1	Parafuso
11	DFTAS040023	1	Conjunto da placa lateral direita TWL4 (cabeça 6)
11.1	DFTSJ040006	1	-Bucha da placa lateral TWL4 (cabeça 6)
11.2	STDST000074	1	-Bujão abaulado
11.3	DFTLA040004	1	-Decalque TWL4
12	DFTCR040006	1	Manivela TWL4 (cabeça 6)

**Troque o par.

Listas de peças - continuação

Cabeça ref.: TWL4-7

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
1	DFTHP040001	1	Pino da cabeça TWL4
2	DFTAS040025	1	Conjunto da placa lateral esquerda TWL4 (cabeça 7)
2.1	DFTLA040004	1	-Decalque TWL4
2.2	STDST000074	1	-Bujão abaulado
2.3	DFTSJ040007	1	-Bucha da placa lateral TWL4 (cabeça 7)
3	STDFA000062	1	Parafuso
4	DFTLS040001	1	Mola lâmina TWL4
5	STDFA000088	2	Parafuso
6	DFTSL040001	1	Deslizador TWL4
7	STDST000013	2	Mola
**8	DFTDS040007	1	Trava guia TWL4 (cabeça 7)
**9	—	1	Catraca TWL4 (cabeça 7)
—	DFTRT040007C	—	2 3/4 pol./70 mm A/F (cabeça 7)
10	STDFA000045	2	Parafuso
10A	STDFA000043	1	Parafuso
11	DFTAS040026	1	Conjunto da placa lateral direita TWL4 (cabeça 7)
11.1	DFTSJ040007	1	-Bucha da placa lateral TWL4 (cabeça 7)
11.2	STDST000074	1	-Bujão abaulado
11.3	DFTLA040004	1	-Decalque TWL4
12	DFTCR040007	1	Manivela TWL4 (cabeça 7)

**Troque o par.

Cabeça ref.: TWL4-8

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
1	DFTHP040001	1	Pino da cabeça TWL4
2	DFTAS040028	1	Conjunto da placa lateral esquerda TWL4 (cabeça 8)
2.1	DFTLA040004	1	-Decalque TWL4
2.2	STDST000074	1	-Bujão abaulado
2.3	DFTSJ040008	1	-Bucha da placa lateral TWL4 (cabeça 8)
3	STDFA000062	1	Parafuso
4	DFTLS040001	1	Mola lâmina TWL4
5	STDFA000088	2	Parafuso

Listas de peças - continuação

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
6	DFTSL040001	1	Deslizador TWL4
7	STDST000013	2	Mola
**8	DFTDS040008	1	Trava guia TWL4 (cabeça 8)
**9	—	1	Catraca TWL4 (cabeça 8)
—	DFTRT040008C	—	2 15/16 pol./75 mm A/F (cabeça 8)
10	STDFA000045	2	Parafuso
10A	STDFA000043	1	Parafuso
11	DFTAS040029	1	Conjunto da placa lateral direita TWL4 (cabeça 8)
11.1	DFTSJ040008	1	-Bucha da placa lateral TWL4 (cabeça 8)
11.2	STDST000074	1	-Bujão abaulado
11.3	DFTLA040004	1	-Decalque TWL4
12	DFTCR040008	1	Manivela TWL4 (cabeça 8)





**Troque o par.

Cabeça ref.: TWL4-9

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
1	DFTHP040001	1	Pino da cabeça TWL4
2	DFTAS040031	1	Conjunto da placa lateral esquerda TWL4 (cabeça 9)
2.1	DFTLA040004	1	-Decalque TWL4
2.2	STDST000074	1	-Bujão abaulado
2.3	DFTSJ040009	1	-Bucha da placa lateral TWL4 (cabeça 9)
3	STDFA000062	1	Parafuso
4	DFTLS040001	1	Mola lâmina TWL4
5	STDFA000088	2	Parafuso
6	DFTSL040001	1	Deslizador TWL4
7	STDST000013	2	Mola
**8	DFTDS040009	1	Trava guia TWL4 (cabeça 9)
**9	—	1	Catraca TWL4 (cabeça 9)
—	DFTRT040009C	—	3 1/8 pol./80 mm A/F (cabeça 9)
10	STDFA000045	2	Parafuso
10A	STDFA000043	1	Parafuso
11	DFTAS040032	1	Conjunto da placa lateral direita TWL4 (cabeça 9)
11.1	DFTSJ040009	1	-Bucha da placa lateral TWL4 (cabeça 9)
11.2	STDST000074	1	-Bujão abaulado
11.3	DFTLA040004	1	-Decalque TWL4
12	DFTCR040009	1	Manivela TWL4 (cabeça 9)

**Troque o par.

Listas de peças - continuação



Listas de peças - continuação




Lista de peças da chave de torque TWLC8/15/30

Nº do item	Nº da peça			Qtde.	Descrição
	TWLC8	TWLC15	TWLC30		
1	DFTAS020006	DFTAS020006	DFTAS020006	1	Conjunto do coletor multiarticulado
1.1	DFTAS020008	DFTAS020008	DFTAS020008	1	-Forquilha multiarticulada de retração
1.2	STDHC000005	STDHC000005	STDHC000005	1	-Acoplamento fêmea
1.3	STDRC000042	STDRC000042	STDRC000042	1	-Anel elástico
1.4	DFTSB020001	DFTSB020001	DFTSB020001	1	-Banjo multiarticulado
1.5	STDHC000004	STDHC000004	STDHC000004	1	-Acoplamento macho
1.6	INTHC000002	INTHC000002	INTHC000002	1	-Adaptador
1.7	DFTAY020001	DFTAY020001	DFTAY020001	1	-Forquilha multiarticulada de avanço
1.8	STDFA000027	STDFA000027	STDFA000027	1	-Parafuso
1.9	STDST000078	STDST000078	STDST000078	1	-Tampa
1.10	Kit de vedação multiarticulada DFTAS020009	Kit de vedação multiarticulada DFTAS020009	Kit de vedação multiarticulada DFTAS020009	4	-Vedação
				3	-Vedação
				2	-Vedação
				1	-Vedação
1.11	DFTSP020001	DFTSP020001	DFTSP020001	1	-Suporte multiarticulado
1.12	STDFA000025	STDFA000025	STDFA000025	4	-Parafuso
2	STDST000079	STDST000080	STDST000081	2	Tampa
3	STDFA000030	STDFA000032	STDFA000035	2	Parafuso
4	LDFAS080002	LDFAS150002	LDFAS300002	1	Conjunto do corpo TWLC
4.1	STDFA000071	STDFA000071	STDFA000071	1	-Bujão
4.2	LDFBD080001	LDFBD150001	LDFBD300001	1	-Corpo TWLC
5	STDST000041	STDST000008	STDST000008	1	Êmbolo com mola
6	STDST000022	STDST000022	STDST000023	1	Mola
7	DFTAS080003	DFTAS150003	DFTAS300003	1	Conjunto do mecanismo alternador TWLC
7.1	DFTSH080001	DFTSH150001	DFTSH300001	1	-Mecanismo alternador TWLC
7.2	DFTSP080001	DFTSP150001	DFTSP300001	2	-Pino do mecanismo alternador TWLC
7.3	STDST000018	STDST000019	STDST000020	2	-Mola
7.4	STDFA000058	STDFA000058	STDFA000059	2	-Parafuso
8	DFTGL080001	DFTGL150001	DFTGL300001	1	Gaxeta TWLC

Listas de peças - continuação

Nº do item	Nº da peça			Qtde.	Descrição
	TWLC8	TWLC15	TWLC30		
9	Kit de vedação do corpo DFTAS080005	Kit de vedação do corpo DFTAS150005	Kit de vedação do corpo DFTAS300005	1	Vedação
				1	Vedação
				1	Vedação
				1	Vedação
10	DFTRD080001	DFTRD150001	DFTRD300001	1	Haste do pistão TWLC
11	DFTPI080001	DFTPI150001	DFTPI300001	1	Pistão TWLC
12	STDFA000036	STDFA000037	STDFA000037	1	Parafuso
13	LDFTP080001	LDFTP150001	LDFTP300001	1	Placa superior TWLC
14	LDFLA080001	LDFLA150001	LDFLA300001	1	Decalque TWLC
15	STDFA000032	STDFA000034	STDFA000035	2	Parafuso
16	STDST000080	STDST000081	STDST000081	2	Tampa

Listas de peças - continuação



Listas de peças - continuação

Chave de torque TWLC8: Lista de peças da cabeça

Cabeça ref.: TWL8-1

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
1	DFTHP080001	1	Pino da cabeça TWL8
2	DFTAS080007	1	Conjunto da placa lateral esquerda TWL8 (cabeça 1)
2.1	DFTLA080004	1	-Decalque TWL8
2.2	STDST000075	1	-Bujão abaulado
2.3	DFTSJ080001	1	-Bucha da placa lateral TWL8 (cabeça 1)
3	STDFA000063	1	Parafuso
4	DFTLS080001	1	Mola lâmina TWL8
5	STDFA000021	2	Parafuso
6	DFTSL080001	1	Deslizador TWL8
7	STDST000014	2	Mola
**8	DFTDS080001	1	Trava guia TWL8 (cabeça 1)
**9	—	1	Catraca TWL8 (cabeça 1)
—	DFTRT080001C	—	2 3/8 pol./60 mm A/F (cabeça 1)
10	LDFRS080001	1	Espaçador traseiro TWL8 (cabeça 1)
11	STDFA000096	4	Parafuso
12	STDFA000014	2	Parafuso
13	STDFA000097	2	Parafuso
14	DFTAS080008	1	Conjunto da placa lateral direita TWL8 (cabeça 1)
14.1	DFTSJ080001	1	-Bucha da placa lateral TWL8 (cabeça 1)
14.2	DFTLA080004	1	-Decalque TWL8
14.3	STDST000075	1	-Bujão abaulado
15	LDFFS080001	1	Espaçador dianteiro TWL8 (cabeça 1)
16	DFTCR080001	1	Manivela TWL8 (cabeça 1)

**Troque o par.

Cabeça ref.: TWL8-2

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
1	DFTHP080001	1	Pino da cabeça TWL8
2	DFTAS080010	1	Conjunto da placa lateral esquerda TWL8 (cabeça 2)
2.1	DFTLA080004	1	-Decalque TWL8
2.2	STDST000075	1	-Bujão abaulado
2.3	DFTSJ080002	1	-Bucha da placa lateral TWL8 (cabeça 2)
3	STDFA000063	1	Parafuso
4	DFTLS080001	1	Mola lâmina TWL8

Listas de peças - continuação

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
5	STDFA000021	2	Parafuso
6	DFTSL080001	1	Deslizador TWL8
7	STDST000014	2	Mola
**8	DFTDS080002	1	Trava guia TWL8 (cabeça 2)
**9	—	1	Catraca TWL8 (cabeça 2)
—	DFTRT080002C	—	2 9/16 pol./65 mm A/F (cabeça 2)
10	LDFRS080002	1	Espaçador traseiro TWL8 (cabeça 2)
11	STDFA000096	4	Parafuso
12	STDFA000014	2	Parafuso
13	STDFA000097	2	Parafuso
14	DFTAS080011	1	Conjunto da placa lateral direita TWL8 (cabeça 2)
14.1	DFTSJ080002	1	-Bucha da placa lateral TWL8 (cabeça 2)
14.2	DFTLA080004	1	-Decalque TWL8
14.3	STDST000075	1	-Bujão abaulado
15	LDFS080002	1	Espaçador dianteiro TWL8 (cabeça 2)
16	DFTCR080002	1	Manivela TWL8 (cabeça 2)

**Troque o par.

Cabeça ref.: TWL8-3

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
1	DFTHP080001	1	Pino da cabeça TWL8
2	DFTAS080013	1	Conjunto da placa lateral esquerda TWL8 (cabeça 3)
2.1	DFTLA080004	1	-Decalque TWL8
2.2	STDST000075	1	-Bujão abaulado
2.3	DFTSJ080003	1	-Bucha da placa lateral TWL8 (cabeça 3)
3	STDFA000063	1	Parafuso
4	DFTLS080001	1	Mola lâmina TWL8
5	STDFA000021	2	Parafuso
6	DFTSL080001	1	Deslizador TWL8
7	STDST000014	2	Mola
**8	DFTDS080003	1	Trava guia TWL8 (cabeça 3)
**9	—	1	Catraca TWL8 (cabeça 3)
—	DFTRT080003C	—	2 3/4 pol./70 mm A/F (cabeça 3)
10	LDFRS080003	1	Espaçador traseiro TWL8 (cabeça 3)
11	STDFA000096	4	Parafuso
12	STDFA000014	2	Parafuso

Listas de peças - continuação

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
13	STDFA000097	2	Parafuso
14	DFTAS080014	1	Conjunto da placa lateral direita TWL8 (cabeça 3)
14.1	DFTSJ080003	1	-Bucha da placa lateral TWL8 (cabeça 3)
14.2	DFTLA080004	1	-Decalque TWL8
14.3	STDST000075	1	-Bujão abaulado
15	LDFFS080003	1	Espaçador dianteiro TWL8 (cabeça 3)
16	DFTCR080003	1	Manivela TWL8 (cabeça 3)

**Troque o par.

Cabeça ref.: TWL8-4

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
1	DFTHP080001	1	Pino da cabeça TWL8
2	DFTAS080016	1	Conjunto da placa lateral esquerda TWL8 (cabeça 4)
2.1	DFTLA080004	1	-Decalque TWL8
2.2	STDST000075	1	-Bujão abaulado
2.3	DFTSJ080004	1	-Bucha da placa lateral TWL8 (cabeça 4)
3	STDFA000063	1	Parafuso
4	DFTLS080001	1	Mola lâmina TWL8
5	STDFA000021	2	Parafuso
6	DFTSL080001	1	Deslizador TWL8
7	STDST000014	2	Mola
**8	DFTDS080004	1	Trava guia TWL8 (cabeça 4)
**9	—	1	Catraca TWL8 (cabeça 4)
—	DFTRT080004C	—	2 15/16 pol./75 mm A/F (cabeça 4)
10	LDFRS080004	1	Espaçador traseiro TWL8 (cabeça 4)
11	STDFA000096	4	Parafuso
12	STDFA000014	2	Parafuso
13	STDFA000097	2	Parafuso
14	DFTAS080017	1	Conjunto da placa lateral direita TWL8 (cabeça 4)
14.1	DFTSJ080004	1	-Bucha da placa lateral TWL8 (cabeça 4)
14.2	DFTLA080004	1	-Decalque TWL8
14.3	STDST000075	1	-Bujão abaulado
15	LDFFS080004	1	Espaçador dianteiro TWL8 (cabeça 4)
16	DFTCR080004	1	Manivela TWL8 (cabeça 4)

**Troque o par.

Listas de peças - continuação

Cabeça ref.: TWL8-5

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
1	DFTHP080001	1	Pino da cabeça TWL8
2	DFTAS080019	1	Conjunto da placa lateral esquerda TWL8 (cabeça 5)
2.1	DFTLA080004	1	-Decalque TWL8
2.2	STDST000075	1	-Bujão abaulado
2.3	DFTSJ080005	1	-Bucha da placa lateral TWL8 (cabeça 5)
3	STDFA000063	1	Parafuso
4	DFTLS080001	1	Mola lâmina TWL8
5	STDFA000021	2	Parafuso
6	DFTSL080001	1	Deslizador TWL8
7	STDST000014	2	Mola
**8	DFTDS080005	1	Trava guia TWL8 (cabeça 5)
**9	—	1	Catraca TWL8 (cabeça 5)
—	DFTRT080005B	—	3 1/8 pol./80 mm A/F (cabeça 5)
10	LDFRS080005	1	Espaçador traseiro TWL8 (cabeça 5)
11	STDFA000096	4	Parafuso
12	STDFA000014	2	Parafuso
13	STDFA000097	2	Parafuso
14	DFTAS080020	1	Conjunto da placa lateral direita TWL8 (cabeça 5)
14.1	DFTSJ080005	1	-Bucha da placa lateral TWL8 (cabeça 5)
14.2	DFTLA080004	1	-Decalque TWL8
14.3	STDST000075	1	-Bujão abaulado
15	LDFFS080005	1	Espaçador dianteiro TWL8 (cabeça 5)
16	DFTCR080005	1	Manivela TWL8 (cabeça 5)

**Troque o par.

Cabeça ref.: TWL8-6

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
1	DFTHP080001	1	Pino da cabeça TWL8
2	DFTAS080022	1	Conjunto da placa lateral esquerda TWL8 (cabeça 6)
2.1	DFTLA080004	1	-Decalque TWL8
2.2	STDST000075	1	-Bujão abaulado
2.3	DFTSJ080006	1	-Bucha da placa lateral TWL8 (cabeça 6)
3	STDFA000063	1	Parafuso
4	DFTLS080001	1	Mola lâmina TWL8
5	STDFA000021	2	Parafuso
6	DFTSL080001	1	Deslizador TWL8

Listas de peças - continuação

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
7	STDST000014	2	Mola
**8	DFTDS080006	1	Trava guia TWL8 (cabeça 6)
**9	—	1	Catraca TWL8 (cabeça 6)
—	DFTRT080006A	—	3 3/8 pol./85 mm A/F (cabeça 6)
	DFTRT080006B	—	3 1/2 pol./90 mm A/F (cabeça 6)
10	LDFRS080006	1	Espaçador traseiro TWL8 (cabeça 6)
11	STDFA000096	4	Parafuso
12	STDFA000014	2	Parafuso
13	STDFA000097	2	Parafuso
14	DFTAS080023	1	Conjunto da placa lateral direita TWL8 (cabeça 6)
14.1	DFTSJ080006	1	-Bucha da placa lateral TWL8 (cabeça 6)
14.2	DFTLA080004	1	-Decalque TWL8
14.3	STDST000075	1	-Bujão abaulado
15	LDFFS080006	1	Espaçador dianteiro TWL8 (cabeça 6)
16	DFTCR080006	1	Manivela TWL8 (cabeça 6)

**Troque o par.

Cabeça ref.: TWL8-7

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
1	DFTHP080001	1	Pino da cabeça TWL8
2	DFTAS080025	1	Conjunto da placa lateral esquerda TWL8 (cabeça 7)
2.1	DFTLA080004	1	-Decalque TWL8
2.2	STDST000075	1	-Bujão abaulado
2.3	DFTSJ080007	1	-Bucha da placa lateral TWL8 (cabeça 7)
3	STDFA000063	1	Parafuso
4	DFTLS080001	1	Mola lâmina TWL8
5	STDFA000021	2	Parafuso
6	DFTSL080001	1	Deslizador TWL8
7	STDST000014	2	Mola
**8	DFTDS080007	1	Trava guia TWL8 (cabeça 7)
**9	—	1	Catraca TWL8 (cabeça 7)
—	DFTRT080007A	—	3 3/4 pol./95 mm A/F (cabeça 7)
	DFTRT080007B	—	3 7/8 pol./100 mm A/F (cabeça 7)
10	LDFRS080007	1	Espaçador traseiro TWL8 (cabeça 7)
11	STDFA000096	4	Parafuso
12	STDFA000014	2	Parafuso
13	STDFA000097	2	Parafuso

Listas de peças - continuação

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
14	DFTAS080026	1	Conjunto da placa lateral direita TWL8 (cabeça 7)
14.1	DFTSJ080007	1	-Bucha da placa lateral TWL8 (cabeça 7)
14.2	DFTLA080004	1	-Decalque TWL8
14.3	STDST000075	1	-Bujão abaulado
15	LDFFS080007	1	Espaçador dianteiro TWL8 (cabeça 7)
16	DFTCR080007	1	Manivela TWL8 (cabeça 7)

**Troque o par.

Chave de torque TWLC15: Lista de peças da cabeça

Cabeça ref.: TWL15-1

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
1	DFTHP150001	1	Pino da cabeça TWL15
2	DFTAS150007	1	Conjunto da placa lateral esquerda TWL15 (cabeça 1)
2.1	DFTLA150004	1	-Decalque TWL15
2.2	STDST000076	1	-Bujão abaulado
2.3	DFTSJ150001	1	-Bucha da placa lateral TWL15 (cabeça 1)
3	STDFA000065	1	Parafuso
4	DFTLS150001	1	Mola lâmina TWL15
5	STDFA000022	2	Parafuso
6	DFTSL150001	1	Deslizador TWL15
7	STDST000015	2	Mola
**8	DFTDS150001	1	Trava guia TWL15 (cabeça 1)
**9	—	1	Catraca TWL15 (cabeça 1)
—	DFTRT150001C	—	2 3/4 pol./70 mm A/F (cabeça 1)
10	LDFRS150001	1	Espaçador traseiro TWL15 (cabeça 1)
11	STDFA000090	4	Parafuso
12	STDFA000089	2	Parafuso
13	STDFA000093	2	Parafuso
14	DFTAS150008	1	Conjunto da placa lateral direita TWL15 (cabeça 1)
14.1	DFTSJ150001	1	-Bucha da placa lateral TWL15 (cabeça 1)
14.2	DFTLA150004	1	-Decalque TWL15
14.3	STDST000076	1	-Bujão abaulado
15	LDFFS150001	1	Espaçador dianteiro TWL15 (cabeça 1)
16	DFTCR150001	1	Manivela TWL15 (cabeça 1)

**Troque o par.

Listas de peças - continuação

Cabeça ref.: TWL15-2

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
1	DFTHP150001	1	Pino da cabeça TWL15
2	DFTAS150010	1	Conjunto da placa lateral esquerda TWL15 (cabeça 2)
2.1	DFTLA150004	1	-Decalque TWL15
2.2	STDST000076	1	-Bujão abaulado
2.3	DFTSJ150002	1	-Bucha da placa lateral TWL15 (cabeça 2)
3	STDFA000065	1	Parafuso
4	DFTLS150001	1	Mola lâmina TWL15
5	STDFA000022	2	Parafuso
6	DFTSL150001	1	Deslizador TWL15
7	STDST000015	2	Mola
**8	DFTDS150002	1	Trava guia TWL15 (cabeça 2)
**9	—	1	Catraca TWL15 (cabeça 2)
—	DFTRT150002C	—	2 15/16 pol./75 mm A/F (cabeça 2)
10	LDFRS150002	1	Espaçador traseiro TWL15 (cabeça 2)
11	STDFA000090	4	Parafuso
12	STDFA000089	2	Parafuso
13	STDFA000093	2	Parafuso
14	DFTAS150011	1	Conjunto da placa lateral direita TWL15 (cabeça 2)
14.1	DFTSJ150002	1	-Bucha da placa lateral TWL15 (cabeça 2)
14.2	DFTLA150004	1	-Decalque TWL15
14.3	STDST000076	1	-Bujão abaulado
15	LDFFS150002	1	Espaçador dianteiro TWL15 (cabeça 2)
16	DFTCR150002	1	Manivela TWL15 (cabeça 2)

**Troque o par.

Cabeça ref.: TWL15-3

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
1	DFTHP150001	1	Pino da cabeça TWL15
2	DFTAS150013	1	Conjunto da placa lateral esquerda TWL15 (cabeça 3)
2.1	DFTLA150004	1	-Decalque TWL15
2.2	STDST000076	1	-Bujão abaulado
2.3	DFTSJ150003	1	-Bucha da placa lateral TWL15 (cabeça 3)
3	STDFA000065	1	Parafuso
4	DFTLS150001	1	Mola lâmina TWL15
5	STDFA000022	2	Parafuso
6	DFTSL150001	1	Deslizador TWL15

Listas de peças - continuação

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
7	STDST000015	2	Mola
**8	DFTDS150003	1	Trava guia TWL15 (cabeça 3)
**9	—	1	Catraca TWL15 (cabeça 3)
—	DFTRT150003B	—	3 1/8 pol./80 mm A/F (cabeça 3)
10	LDFRS150003	1	Espaçador traseiro TWL15 (cabeça 3)
11	STDFA000090	4	Parafuso
12	STDFA000089	2	Parafuso
13	STDFA000093	2	Parafuso
14	DFTAS150014	1	Conjunto da placa lateral direita TWL15 (cabeça 3)
14.1	DFTSJ150003	1	-Bucha da placa lateral TWL15 (cabeça 3)
14.2	DFTLA150004	1	-Decalque TWL15
14.3	STDST000076	1	-Bujão abaulado
15	LDFFS150003	1	Espaçador dianteiro TWL15 (cabeça 3)
16	DFTCR150003	1	Manivela TWL15 (cabeça 3)

**Troque o par.

Cabeça ref.: TWL15-4

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
1	DFTHP150001	1	Pino da cabeça TWL15
2	DFTAS150016	1	Conjunto da placa lateral esquerda TWL15 (cabeça 4)
2.1	DFTLA150004	1	-Decalque TWL15
2.2	STDST000076	1	-Bujão abaulado
2.3	DFTSJ150004	1	-Bucha da placa lateral TWL15 (cabeça 4)
3	STDFA000065	1	Parafuso
4	DFTLS150001	1	Mola lâmina TWL15
5	STDFA000022	2	Parafuso
6	DFTSL150001	1	Deslizador TWL15
7	STDST000015	2	Mola
**8	—	1	Catraca TWL15 (cabeça 4)
**9	DFTDS150004	1	Trava guia TWL15 (cabeça 4)
—	DFTRT150004A	—	3 3/8 pol./85 mm A/F (cabeça 4)
	DFTRT150004B	—	3 1/2 pol./90 mm A/F (cabeça 4)
10	LDFRS150004	1	Espaçador traseiro TWL15 (cabeça 4)
11	STDFA000090	4	Parafuso
12	STDFA000089	2	Parafuso
13	STDFA000093	2	Parafuso

Listas de peças - continuação

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
14	DFTAS150017	1	Conjunto da placa lateral direita TWL15 (cabeça 4)
14.1	DFTSJ150004	1	-Bucha da placa lateral TWL15 (cabeça 4)
14.2	DFTLA150004	1	-Decalque TWL15
14.3	STDST000076	1	-Bujão abaulado
15	LDFS150004	1	Espaçador dianteiro TWL15 (cabeça 4)
16	DFTCR150004	1	Manivela TWL15 (cabeça 4)

**Troque o par.

Cabeça ref.: TWL15-5

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
1	DFTHP150001	1	Pino da cabeça TWL15
2	DFTAS150019	1	Conjunto da placa lateral esquerda TWL15 (cabeça 5)
2.1	DFTLA150004	1	-Decalque TWL15
2.2	STDST000076	1	-Bujão abaulado
2.3	DFTSJ150005	1	-Bucha da placa lateral TWL15 (cabeça 5)
3	STDFA000065	1	Parafuso
4	DFTLS150001	1	Mola lâmina TWL15
5	STDFA000022	2	Parafuso
6	DFTSL150001	1	Deslizador TWL15
7	STDST000015	2	Mola
**8	—	1	Catraca TWL15 (cabeça 5)
**9	DFTDS150005	1	Trava guia TWL15 (cabeça 5)
—	DFTRT150005A	—	3 3/4 pol./95 mm A/F (cabeça 5)
	DFTRT150005B	—	3 7/8 pol./100 mm A/F (cabeça 5)
10	LDFRS150005	1	Espaçador traseiro TWL15 (cabeça 5)
11	STDFA000090	4	Parafuso
12	STDFA000089	2	Parafuso
13	STDFA000093	2	Parafuso
14	DFTAS150020	1	Conjunto da placa lateral direita TWL15 (cabeça 5)
14.1	DFTSJ150005	1	-Bucha da placa lateral TWL15 (cabeça 5)
14.2	DFTLA150004	1	-Decalque TWL15
14.3	STDST000076	1	-Bujão abaulado
15	LDFS150005	1	Espaçador dianteiro TWL15 (cabeça 5)
16	DFTCR150005	1	Manivela TWL15 (cabeça 5)

**Troque o par.

Listas de peças - continuação

Cabeça ref.: TWL15-6

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
1	DFTHP150001	1	Pino da cabeça TWL15
2	DFTAS150022	1	Conjunto da placa lateral esquerda TWL15 (cabeça 6)
2.1	DFTLA150004	1	-Decalque TWL15
2.2	STDST000076	1	-Bujão abaulado
2.3	DFTSJ150006	1	-Bucha da placa lateral TWL15 (cabeça 6)
3	STDFA000065	1	Parafuso
4	DFTLS150001	1	Mola lâmina TWL15
5	STDFA000022	2	Parafuso
6	DFTSL150001	1	Deslizador TWL15
7	STDST000015	2	Mola
**8	DFTDS150006	1	Trava guia TWL15 (cabeça 6)
**9	—	1	Catraca TWL15 (cabeça 6)
—	DFTRT150006C	—	105 mm A/F (cabeça 6)
	DFTRT150006D	—	4 1/4 pol. A/F (cabeça 6)
10	LDFRS150006	1	Espaçador traseiro TWL15 (cabeça 6)
11	STDFA000090	4	Parafuso
12	STDFA000089	2	Parafuso
13	STDFA000093	2	Parafuso
14	DFTAS150023	1	Conjunto da placa lateral direita TWL15 (cabeça 6)
14.1	DFTSJ150006	1	-Bucha da placa lateral TWL15 (cabeça 6)
14.2	DFTLA150004	1	-Decalque TWL15
14.3	STDST000076	1	-Bujão abaulado
15	LDFFS150006	1	Espaçador dianteiro TWL15 (cabeça 6)
16	DFTCR150006	1	Manivela TWL15 (cabeça 6)

**Troque o par.

Cabeça ref.: TWL15-7

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
1	DFTHP150001	1	Pino da cabeça TWL15
2	DFTAS150025	1	Conjunto da placa lateral esquerda TWL15 (cabeça 7)
2.1	DFTLA150004	1	Decalque TWL15
2.2	STDST000076	1	Bujão abaulado
2.3	DFTSJ150007	1	Bucha da placa lateral TWL15 (cabeça 7)
3	STDFA000065	1	Parafuso
4	DFTLS150001	1	Mola lâmina TWL15
5	STDFA000022	2	Parafuso

Listas de peças - continuação

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
6	DFTSL150001	1	Deslizador TWL15
7	STDST000015	2	Mola
**8	DFTDS150007	1	Trava guia TWL15 (cabeça 7)
**9	—	1	Catraca TWL15 (cabeça 7)
—	DFTRT150007A	—	110 mm A/F (cabeça 7)
	DFTRT150007B	—	115 mm A/F (cabeça 7)
	DFTRT150007C	—	4 5/8 pol. A/F (cabeça 7)
10	LDFRS150007	1	Espaçador traseiro TWL15 (cabeça 7)
11	STDFA000090	4	Parafuso
12	STDFA000089	2	Parafuso
13	STDFA000093	2	Parafuso
14	DFTAS150026	1	Conjunto da placa lateral direita TWL15 (cabeça 7)
14.1	DFTSJ150007	1	Bucha da placa lateral TWL15 (cabeça 7)
14.2	DFTLA150004	1	Decalque TWL15
14.3	STDST000076	1	Bujão abaulado
15	LDFS150007	1	Espaçador dianteiro TWL15 (cabeça 7)
16	DFTCR150007	1	Manivela TWL15 (cabeça 7)

**Troque o par.

Chave de torque TWLC30: Lista de peças da cabeça

Cabeça ref.: TWL30-1

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
1	DFTHP300001	1	Pino da cabeça TWL30
2	DFTAS300007	1	Conjunto da placa lateral esquerda TWL30 (cabeça 1)
2.1	DFTLA300004	1	-Decalque TWL30
2.2	STDST000077	1	-Bujão abaulado
2.3	DFTSJ300001	1	-Bucha da placa lateral TWL30 (cabeça 1)
3	STDFA000065	1	Parafuso
4	DFTLS300001	1	Mola lâmina TWL30
5	STDFA000023	2	Parafuso
6	DFTSL300001	1	Deslizador TWL30
7	STDST000016	4	Mola
**8	DFTDS300001	1	Trava guia TWL30 (cabeça 1)
**9	—	1	Catraca TWL30 (cabeça 1)
—	DFTRT300001A	—	3 1/8 pol./80 mm A/F (cabeça 1)
	DFTRT300001B	—	3 3/8 pol./85 mm A/F (cabeça 1)
	DFTRT300001C	—	3 1/2 pol./90 mm A/F (cabeça 1)

Listas de peças - continuação

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
10	LDFRS300001	1	Espaçador traseiro TWL30 (cabeça 1)
11	STDFA000092	2	Parafuso
12	STDFA000090	2	Parafuso
13	STDFA000093	2	Parafuso
14	DFTAS300008	1	Conjunto da placa lateral direita TWL30 (cabeça 1)
14.1	DFTSJ300001	1	-Bucha da placa lateral TWL30 (cabeça 1)
14.2	DFTLA300004	1	-Decalque TWL30
14.3	STDST000077	1	-Bujão abaulado
15	LDFFS300001	1	Espaçador dianteiro TWL30 (cabeça 1)
16	DFTCR300001	1	Manivela TWL30 (cabeça 1)

**Troque o par.

Cabeça ref.: TWL30-2

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
1	DFTHP300001	1	Pino da cabeça TWL30
2	DFTAS300010	1	Conjunto da placa lateral esquerda TWL30 (cabeça 2)
2.1	DFTLA300004	1	-Decalque TWL30
2.2	STDST000077	1	-Bujão abaulado
2.3	DFTSJ300002	1	-Bucha da placa lateral TWL30 (cabeça 2)
3	STDFA000065	1	Parafuso
4	DFTLS300001	1	Mola lâmina TWL30
5	STDFA000023	2	Parafuso
6	DFTSL300001	1	Deslizador TWL30
7	STDST000016	4	Mola
**8	DFTDS300002	1	Trava guia TWL30 (cabeça 2)
**9	—	1	Catraca TWL30 (cabeça 2)
—	DFTRT300002A	—	3 3/4 pol./95 mm A/F (cabeça 2)
	DFTRT300002B	—	3 7/8 pol./100 mm A/F (cabeça 2)
10	LDFRS300002	1	Espaçador traseiro TWL30 (cabeça 2)
11	STDFA000092	2	Parafuso
12	STDFA000090	2	Parafuso
13	STDFA000093	2	Parafuso
14	DFTAS300011	1	Conjunto da placa lateral direita TWL30 (cabeça 2)
14.1	DFTSJ300002	1	-Bucha da placa lateral TWL30 (cabeça 2)
14.2	DFTLA300004	1	-Decalque TWL30
14.3	STDST000077	1	-Bujão abaulado
15	LDFFS300002	1	Espaçador dianteiro TWL30 (cabeça 2)

Listas de peças - continuação

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
16	DFTCR300002	1	Manivela TWL30 (cabeça 2)

**Troque o par.

Cabeça ref.: TWL30-3

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
1	DFTHP300001	1	Pino da cabeça TWL30
2	DFTAS300013	1	Conjunto da placa lateral esquerda TWL30 (cabeça 3)
2.1	DFTLA300004	1	-Decalque TWL30
2.2	STDST000077	1	-Bujão abaulado
2.3	DFTSJ300003	1	-Bucha da placa lateral TWL30 (cabeça 3)
3	STDFA000065	1	Parafuso
4	DFTLS300001	1	Mola lâmina TWL30
5	STDFA000023	2	Parafuso
6	DFTSL300001	1	Deslizador TWL30
7	STDST000016	4	Mola
**8	DFTDS300003	1	Trava guia TWL30 (cabeça 3)
**9	—	1	Catraca TWL30 (cabeça 3)
—	DFTRT300003B	—	105 mm A/F (cabeça 3)
	DFTRT300003C	—	4 1/4 pol. A/F (cabeça 3)
	DFTRT300003D	—	110 mm A/F (cabeça 3)
10	LDFRS300003	1	Espaçador traseiro TWL30 (cabeça 3)
11	STDFA000092	2	Parafuso
12	STDFA000090	2	Parafuso
13	STDFA000093	2	Parafuso
14	DFTAS300014	1	Conjunto da placa lateral direita TWL30 (cabeça 3)
14.1	DFTSJ300003	1	-Bucha da placa lateral TWL30 (cabeça 3)
14.2	DFTLA300004	1	-Decalque TWL30
14.3	STDST000077	1	-Bujão abaulado
15	LDFFS300003	1	Espaçador dianteiro TWL30 (cabeça 3)
16	DFTCR300003	1	Manivela TWL30 (cabeça 3)

**Troque o par.

Cabeça ref.: TWL30-4

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
1	DFTHP300001	1	Pino da cabeça TWL30

Listas de peças - continuação

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
2	DFTAS300016	1	Conjunto da placa lateral esquerda TWL30 (cabeça 4)
2.1	DFTLA300004	1	-Decalque TWL30
2.2	STDST000077	1	-Bujão abaulado
2.3	DFTSJ300004	1	-Bucha da placa lateral TWL30 (cabeça 4)
3	STDFA000065	1	Parafuso
4	DFTLS300001	1	Mola lâmina TWL30
5	STDFA000023	2	Parafuso
6	DFTSL300001	1	Deslizador TWL30
7	STDST000016	4	Mola
**8	DFTDS300004	1	Trava guia TWL30 (cabeça 4)
**9	—	1	Catraca TWL30 (cabeça 4)
—	DFTRT300004A	—	115 mm A/F (cabeça 4)
	DFTRT300004B	—	4 5/8 pol. A/F (cabeça 4)
10	LDFRS300004	1	Espaçador traseiro TWL30 (cabeça 4)
11	STDFA000092	2	Parafuso
12	STDFA000090	2	Parafuso
13	STDFA000093	2	Parafuso
14	DFTAS300017	1	Conjunto da placa lateral direita TWL30 (cabeça 4)
14.1	DFTSJ300004	1	-Bucha da placa lateral TWL30 (cabeça 4)
14.2	DFTLA300004	1	-Decalque TWL30
14.3	STDST000077	1	-Bujão abaulado
15	LDFFS300004	1	Espaçador dianteiro TWL30 (cabeça 4)
16	DFTCR300004	1	Manivela TWL30 (cabeça 4)

**Troque o par.

Cabeça ref.: TWL30-5

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
1	DFTHP300001	1	Pino da cabeça TWL30
2	DFTAS300019	1	Conjunto da placa lateral esquerda TWL30 (cabeça 5)
2.1	DFTLA300004	1	-Decalque TWL30
2.2	STDST000077	1	-Bujão abaulado
2.3	DFTSJ300005	1	-Bucha da placa lateral TWL30 (cabeça 5)
3	STDFA000065	1	Parafuso
4	DFTLS300001	1	Mola lâmina TWL30
5	STDFA000023	2	Parafuso
6	DFTSL300001	1	Deslizador TWL30

Listas de peças - continuação

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
7	STDST000016	4	Mola
**8	DFTDS300005	1	Trava guia TWL30 (cabeça 5)
**9	—	1	Catraca TWL30 (cabeça 5)
—	DFTRT300005A	—	120 mm A/F (cabeça 5)
	DFTRT300005C	—	5 pol. A/F (cabeça 5)
10	LDFRS300005	1	Espaçador traseiro TWL30 (cabeça 5)
11	STDFA000092	2	Parafuso
12	STDFA000090	2	Parafuso
13	STDFA000093	2	Parafuso
14	DFTAS300020	1	Conjunto da placa lateral direita TWL30 (cabeça 5)
14.1	DFTSJ300005	1	-Bucha da placa lateral TWL30 (cabeça 5)
14.2	DFTLA300004	1	-Decalque TWL30
14.3	STDST000077	1	-Bujão abaulado
15	LDFFS300005	1	Espaçador dianteiro TWL30 (cabeça 5)
16	DFTCR300005	1	Manivela TWL30 (cabeça 5)

**Troque o par.

Cabeça ref.: TWL30-6

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
1	DFTHP300001	1	Pino da cabeça TWL30
2	DFTAS300022	1	Conjunto da placa lateral esquerda TWL30 (cabeça 6)
2.1	DFTLA300004	1	-Decalque TWL30
2.2	STDST000077	1	-Bujão abaulado
2.3	DFTSJ300006	1	-Bucha da placa lateral TWL30 (cabeça 6)
3	STDFA000065	1	Parafuso
4	DFTLS300001	1	Mola lâmina TWL30
5	STDFA000023	2	Parafuso
6	DFTSL300001	1	Deslizador TWL30
7	STDST000016	4	Mola
**8	DFTDS300006	1	Trava guia TWL30 (cabeça 6)
**9	—	1	Catraca TWL30 (cabeça 6)
—	DFTRT300006A	—	130 mm A/F (cabeça 6)
	DFTRT300006B	—	5 3/8 pol./135 mm A/F (cabeça 6)
10	LDFRS300006	1	Espaçador traseiro TWL30 (cabeça 6)
11	STDFA000092	2	Parafuso

Listas de peças - continuação

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
12	STDFA000090	2	Parafuso
13	STDFA000093	2	Parafuso
14	DFTAS300023	1	Conjunto da placa lateral direita TWL30 (cabeça 6)
14.1	DFTSJ300006	1	-Bucha da placa lateral TWL30 (cabeça 6)
14.2	DFTLA300004	1	-Decalque TWL30
14.3	STDST000077	1	-Bujão abaulado
15	LDFFS300006	1	Espaçador dianteiro TWL30 (cabeça 6)
16	DFTCR300006	1	Manivela TWL30 (cabeça 6)

**Troque o par.

Cabeça ref.: TWL30-7

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
1	DFTHP300001	1	Pino da cabeça TWL30
2	DFTAS300025	1	Conjunto da placa lateral esquerda TWL30 (cabeça 7)
2.1	DFTLA300004	1	-Decalque TWL30
2.2	STDST000077	1	-Bujão abaulado
2.3	DFTSJ300007	1	-Bucha da placa lateral TWL30 (cabeça 7)
3	STDFA000065	1	Parafuso
4	DFTLS300001	1	Mola lâmina TWL30
5	STDFA000023	2	Parafuso
6	DFTSL300001	1	Deslizador TWL30
7	STDST000016	4	Mola
**8	DFTDS300007	1	Trava guia TWL30 (cabeça 7)
**9	—	1	Catraca TWL30 (cabeça 7)
—	DFTRT300007B	—	5 3/4 pol./145 mm A/F (cabeça 7)
10	LDFRS300007	1	Espaçador traseiro TWL30 (cabeça 7)
11	STDFA000092	2	Parafuso
12	STDFA000090	2	Parafuso
13	STDFA000093	2	Parafuso
14	DFTAS300026	1	Conjunto da placa lateral direita TWL30 (cabeça 7)

Listas de peças - continuação

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
14.1	DFTSJ300007	1	-Bucha da placa lateral TWL30 (cabeça 7)
14.2	DFTLA300004	1	-Decalque TWL30
14.3	STDST000077	1	-Bujão abaulado
15	LDFFS300007	1	Espaçador dianteiro TWL30 (cabeça 7)
16	DFTCR300007	1	Manivela TWL30 (cabeça 7)

**Troque o par.

Cabeça ref.: TWL30-8

Nº do item	Nº da peça	Qtde.	Descrição
1	DFTHP300001	1	Pino da cabeça TWL30
2	DFTAS300028	1	Conjunto da placa lateral esquerda TWL30 (cabeça 8)
2.1	DFTLA300004	1	Decalque TWL30
2.2	STDST000077	1	Bujão abaulado
2.3	DFTSJ300008	1	Bucha da placa lateral TWL30 (cabeça 8)
3	STDFA000065	1	Parafuso
4	DFTLS300001	1	Mola lâmina TWL30
5	STDFA000023	2	Parafuso
6	DFTSL300001	1	Deslizador TWL30
7	STDST000016	4	Mola
**8	DFTDS300008	1	Trava guia TWL30 (cabeça 8)
**9	—	1	Catraca TWL30 (cabeça 8)
—	DFTRT300008A	—	150 mm A/F (cabeça 8)
	DFTRT300008B	—	6 1/8 pol./155 mm A/F (cabeça 8)
10	LDFRS300008	1	Espaçador traseiro TWL30 (cabeça 8)
11	STDFA000092	2	Parafuso
12	STDFA000090	2	Parafuso
13	STDFA000093	2	Parafuso
14	DFTAS300029	1	Conjunto da placa lateral direita TWL30 (cabeça 8)
14.1	DFTSJ300008	1	-Bucha da placa lateral TWL30 (cabeça 8)
14.2	DFTLA300004	1	-Decalque TWL30
14.3	STDST000077	1	-Bujão abaulado
15	LDFFS300008	1	Espaçador dianteiro TWL30 (cabeça 8)
16	DFTCR300008	1	Manivela TWL30 (cabeça 8)

**Troque o par.